



Anwenden von Fernox Express

Achten Sie darauf, dass das System ausgeschaltet ist und lassen Sie die Heizkörper abkühlen. Wählen Sie einen Heizkörper und schließen Sie sowohl das Durchlass- als auch das Kappenabsperrentil. Wenn ein Thermostatventil vorhanden ist, schließen Sie es durch Drehen auf die Minimalstellung.

Nachdem Sie mit Hilfe eines Tuchs (zum Auffangen von austretendem Wasser) den Entlüftungsstift entfernt haben, schrauben Sie die für einen festen Sitz auf den richtigen Durchmesser zugeschnittene **Fernox Express** Einspritzdüse in die Entlüftungsöffnung. Bringen Sie den Schlauch am Adapter an und schrauben Sie ihn auf den Behälter. Setzen Sie das andere Ende des Schlauchs auf die Düse im Heizkörper.

Öffnen Sie das Durchlass- oder Thermostatventil wieder und geben Sie den gesamten **Fernox Express** in die Anlage, indem Sie den Auslöser 30 s gedrückt halten. Schließen Sie anschließend das Durchlass- oder Thermostatventil, nehmen Sie die Einspritzdüse ab und ziehen Sie den Entlüftungsstift wieder an. Öffnen Sie beide Heizkörperventile, schalten Sie die Zentralheizungsanlage ein und lassen Sie sie 15 Minuten laufen, damit sich Fernox Express in der Anlage verteilen kann.

Fernox Express kann nicht nur direkt in den Heizkörper gegeben werden, er ist auch ideal zur Dosierung über eine Anlagenfüllschleife mit einem entsprechenden Sonderadapter geeignet, der mit dem Produkt geliefert wird. Der gesamte Vorgang dauert weniger als zwei Minuten.

