



Anwenden der Fernox Superconcentrate Cartridge 290 ml

Warum sollte Fernox Superconcentrate verwendet werden?

Die **Fernox Superconcentrate** Produktreihe beruht auf einem patentierten Einspritzsystem zum direkten Hinzufügen der Aufbereitungsgels in die Anlage über Heizkörperventile. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, Heizungsanlagen zu entleeren, was sowohl Zeit als auch Geld spart.



Was muss unternommen werden?

Achten Sie darauf, dass die Anlage ausgeschaltet ist und lassen Sie die Heizkörper abkühlen. Wählen Sie einen Heizkörper und schließen Sie sowohl das Durchlass- als auch das Kappenabsperrentil. Wenn ein Thermostatventil vorhanden ist, schließen Sie es durch Drehen auf die Minimalstellung.

Nachdem Sie mit Hilfe eines Tuchs (zum Auffangen von austretendem Wasser) den Entlüftungsstift entfernt haben, schrauben Sie die für einen festen Sitz auf den richtigen Durchmesser zugeschnittene **Fernox Superconcentrate** Einspritzdüse in die Entlüftungsöffnung. Ziehen Sie die Folie von der Unterseite der Kartusche ab und schneiden Sie die Dichtung oberhalb des Gewindes an der Oberseite mit einem scharfen Messer ab. Bringen Sie den Schlauch am Adapter an und schrauben Sie ihn auf die Kartusche. Legen Sie die Kartusche anschließend in eine Silikonpistole. Setzen Sie das andere Ende des Schlauchs auf die Düse im Heizkörper.

Öffnen Sie das Durchlass- oder Thermostatventil wieder und geben Sie den gesamten **Fernox Superconcentrate** mit der Kartuschenpistole in die Anlage. Schließen Sie anschließend das Durchlass- oder Thermostatventil, nehmen Sie die Einspritzdüse ab und bringen Sie den Entlüftungsstift wieder an. Öffnen Sie beide Heizkörperventile, schalten Sie die Zentralheizungsanlage ein und lassen Sie sie 15 Minuten laufen, damit sich **Fernox Superconcentrate** in der Anlage verteilen kann.