

HVAC CLEANER F3

- Reiniger für Heizungs- und Kühlanlagen im gewerblichen Bereich
- Reinigt Anlagen vor der Inbetriebnahme
- Entfernt Rostschlamm und Ablagerungen und stellt somit die Effizienz bestehender Anlagen wieder her
- Geeignet für alle Metalle und Materialien, die normalerweise im Heizungsbau und in Kühlanlagen verwendet werden
- Kein Neutralisierer erforderlich
- Geeignet für die Verwendung mit allen bekannten Hochdruckspülmaschinen
- Nicht ätzend
- Umweltfreundlich und ungiftig



57573

Anwendung

Fernox HVAC Cleaner F3 ist ein Vielweckreiniger für die Reinigung von Heizungsanlagen vor der Inbetriebnahme und zur Entfernung von Rostschlamm **und Ablagerungen** in bereits existierenden Anlagen.

Die milde Mischung löst Ablagerungen und Rostschlamm, so dass diese durch Spülen leicht zu entfernen sind. Fernox HVAC Cleaner F3 ist besonders geeignet für die Reinigung älterer Heizungsanlagen. Metalloberflächen werden durch die Verwendung von HVAC Cleaner F3 optimal auf die Behandlung mit Fernox Protector vorbereitet.

Fernox HVAC Cleaner F3 enthält Hemmstoffe und ist für die Verwendung mit allen Metallen und Materialien, die im Heizungsbau und bei Kühlanlagen normalerweise verwendet werden, geeignet.

Kenndaten

Farbe:	dunkel bernsteinfarben
Geruch:	schwach
Form:	flüssig
PH-Wert (Konzentrat):	7,0 – 7,5
PH-Wert (1% Lösung)	7,5 – 7,8
Dichte:	1,20 bei 20°C

Anwendung und Dosierung

Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, sollte die gesamte Anlage komplett entleert werden.

HVAC Cleaner F3 soll in einer Konzentration zwischen 0.5% verwendet werden. Geben Sie das Mittel mit einer Einfüllpumpe an einem geeigneten Punkt in die Anlage ein.

Um die Anlage vor der Inbetriebnahme zu reinigen, sollte HVAC Cleaner F3 für mindestens eine Stunde bei normaler Betriebstemperatur in der Anlage zirkulieren. Um Rostschlamm aus einer Anlage zu beseitigen, die schon länger in Betrieb ist, sollte der Reiniger bis zu sieben Tagen unter normalen Betriebsbedingungen zirkulieren, bis alle Teile der Anlage ausreichend gereinigt sind. Zusätzliche oder wiederholte Anwendungen können bei starker Verschlammung nötig sein. Entleeren Sie die Anlage und spülen Sie sie mit kaltem Wasser, bis das Wasser klar und der Restorer aus der Anlage gespült ist. Dies sollte normalerweise nach drei Spülgängen der Fall sein.

Geben Sie zum Schluss den geeigneten Fernox Protector in die Anlage, um weiterer Korrosion und erneuten Ablagerungen vorzubeugen.

Verpackung, Handhabung und Aufbewahrung

Fernox HVAC Cleaner F3 wird in 10 l Behältern geliefert.

Fernox HVAC Cleaner F3 ist als ungefährlich eingestuft, aber wie bei allen Chemikalien gilt: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht mit anderen Chemikalien, außer Fernox Produkten, mischen. Nicht verschlucken. Bei Augen- oder Hautkontakt gründlich mit Wasser spülen.

Strichcode



5 014551 575738 >